




Программируется 1й ключ



Программируется 2й ключ



Программируется 3й ключ



Программируется 4й ключ

Для программирования четвертого ключа нужно замкнуть две пары контактов A1-A2 и A3-A4